

| 使用上のご注意

フィルムに傷をつけたり、劣化させないことが、長い期間ご使用いただくためのポイントです。次の点にご注意ください。

- 硬いものや、とがったものを当てないようにしてください。
- たばこの火、その他の高温熱源を近づけないでください。
- ポスターなどをセロハンテープで貼り付けたり、ステッカー、カッティングシートなど粘着剤を使用したものを貼り付けたり、フィルムに油性ペンなどで書いたりしないでください。



| 清掃について

- から拭きは避け、柔らかい布を使用して水拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤(濃度1~2%)を汚れの程度に応じて使用してください。中性洗剤を使用したときは、洗剤が残らないよう十分に水拭きしてください。
- 水拭きするときは、フィルムの表面は往復させず、必ず一方向に拭くようにしてください。
- アルカリ性・酸性の洗剤および有機溶剤などは使用しないでください。
- クレンザー、硬い布、紙など、フィルム面を傷つけるものは、使用しないでください。
- フィilm面に継ぎ目があるときは、継ぎ目に平行に拭いてください。
- 外貼り用フィルムの場合、事前に砂やほこりなどを水で十分洗い流してから、上記の清掃を行ってください。

